

Fuji ユーザマニュアル

—— 小型インパクトレンチ&ドライバ ——

型 式 : FW-6PH-1, -11 & FW-6PHD-1



FW-6PH-1, -11



FW-6PHD-1

主要諸元

型 式	能力 (ボルト径)	無負荷 回転数	軸心より 外側まで	ソケット部 四角寸法	ビット部 六角寸法	全長 (ソケットなし)	質量 (ソケットなし)	空気 消費量 (負荷時)	給気口 ねじ寸法	ホース 内径
	mm	min ⁻¹	mm	mm	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FW-6PH-1	8	9000	25	9.5	—	147	1.35	0.35	PT 1/4	9.5
FW-6PH-11	8	9000	25	12.7	—	152	1.40	0.35	PT 1/4	9.5
FW-6PHD-1	8	9000	25	—	6.35	154	1.35	0.35	PT 1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250

首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923 大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2353
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735 兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331 広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172 四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261 九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ュ
キ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

