

Fuji ユーザマニュアル

ベビーハンマ

型 式 : FRH-3-1, -2 & FRH-6-1, -2



FRH-6-1, -2

FRH-3-1, -2

主要諸元

型 式 タガネ挿入部形状		能 力 (参考 mm)		打撃数	ピストン径	ピストン ストローク	全 長	質 量	空気消費量 (打撃時)	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径
角	丸	ジュラルミン	鋼	Hz	mm	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FRH-3-1	FRH-3-2	3.2	2.5	60	14.3	38.0	140	1.1	0.35	PT 1/4	9.5
FRH-6-1	FRH-6-2	6.4	5.0	30	12.7	100.0	206	1.4	0.35	PT 1/4	9.5

※この主要諸元は空気圧力 0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意 : 安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

☎(06) 6972-2331(代) FAX(06) 6972-2250

東 京 (営) ☎ (03) 5155-4631 大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2331
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735 兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331 広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172 四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
神奈川 (営) ☎ (046) 201-0960 九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501
名古屋 (営) ☎ (052) 482-2234

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハンマ

モ
ー
タ
／
トクシユキ

ス
イ
シ
ヨ
ウ
ヒ
ン

