

Fuji ユーザマニュアル

ディスクサンダ 型式: FG-5PX-10



主要諸元

型 式	ペーパ寸法 (外径×厚×孔径)	無負荷 回転数	全 高	全 長	質 量	空気消費量 (最大出力時)	ホース口金 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	最大 rpm	約 mm	約 mm	約 kg	約 Nm ³ /min		mm
FG-5PX-10	125×ー×22	10,000	170	108	1.0	0.5	PT 1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²)時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏(営) FAX (045) 595-9931 大 阪(営) FAX (06) 6972-2250
千 葉(営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫(出) FAX (078) 915-8108
北関東(営) FAX (0285) 23-2633 広 島(営) FAX (082) 294-0415
仙 台(出) FAX (022) 771-5173 四 国(出) FAX (0877) 49-9306
名古屋(営) FAX (052) 211-7166 九 州(営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ドリル／タッパ


チップ／ハンマ

モーター／トクシユキ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

型式: FG-5PX-10

分解図



FG-5PX-10

部品表

図番	部品番号	部品名	個数
FG-5PX-10			
CP No.	G-149006-00	本体 CP	
109	W-151109-00	給気弁ブッシュ	1
110	W-151110-00	給気弁	1
121	W-125121-00	トリガ	1
171	W-025171-00	ホース接手	1
201	G-149201-06	本体	1
624	D-072624-00	パッキン〈D〉	1
671	D-072671-00	排気カバー接手	1
B01	SP-2.518	スプリングピン	1
B02	SP-2.520	スプリングピン	1
C01	O-S11.2	“O” リング	1
C02	O-S9	“O” リング	2
C03	O-P3	“O” リング	1
207	G-079207-A	ロータ	1
208	G-041208-00	ブレード	4
209	G-041209-00	気筒	1
(B03)	SP-26	スプリングピン	2

図番	部品番号	部品名	個数
210	G-079210-01	気筒上蓋	1
211	G-079211-01	気筒下蓋	1
213	G-079213-A	調整間座	1
217	A-023217-A	ベアリングカバー	1
218	A-023218-00	ベアリングカバーパッキン	1
221	G-149221-00	軸受蓋	1
222	A-006222-00	フェルトリング	1
237	D-072237-00	消音詰物	1
250	G-149250-02	排気カバー	1
303	G-097303-00	といし受	1
305	G-079305-00	ペーパー押え	1
320	FP-3-1	ペーパーパット	1
320A	FP-5-1	ペーパーパット	1
A01	BB-6000	ボールベアリング	1
A02	BB-6201	ボールベアリング	1
C04	O-P10	“O” リング	1
C05	O-P9	“O” リング	1
G01	SR-S10	スナップリング	1
H01	K-4410	キー	1

部品表について

□ 図番内のCP No.とは……複数の部品が組み込まれた場合の部品番号を示します。

(太枠内の部品がCPの構成部品となります。)

□ 図番内の209の部品には下記の()内の部品が付属されます。

□ 部品ご要求の節は、型式、CP No. もしくは部品番号と部品数をご指示ください。

■ 標準付属品：F-111……27mm 片口スパナ 1.

F-201……二又ピンレンチ 1.