

# Fuji ユーザマニュアル

## コーナードリル

型 式 : F-14CN & F-14CN-2



F-14CN & F-14CN-2

### 主要諸元

| 型 式      | 能 力<br>(参 考) |     | スピンドル<br>タイプ | 最大出力 | 最大トルク | 無負荷回転数            | 最大空気<br>消費量         | 軸心から<br>外側まで | 全 長 | 質 量 | 給 気 口<br>ねじ寸法 | ホース<br>呼び径 |
|----------|--------------|-----|--------------|------|-------|-------------------|---------------------|--------------|-----|-----|---------------|------------|
|          | ドリル          | リーマ |              | kW   | N・m   | min <sup>-1</sup> | m <sup>3</sup> /min | mm           | mm  | kg  |               | mm         |
| F-14CN   | 14           | 9.5 | M.T.#1       | 0.70 | 31.4  | 1,000             | 1.25                | 24           | 410 | 4.6 | Rc 3/8        | 12.7       |
| F-14CN-2 | 14           | 9.5 | M.T.#2       | 0.70 | 31.4  | 1,000             | 1.25                | 24           | 410 | 4.6 | Rc 3/8        | 12.7       |

\*主要諸元は、空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm<sup>2</sup>)時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

## Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎(06) 6972-2331  
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏(営) FAX (045) 595-9931 大 阪(営) FAX (06) 6972-2250  
千 葉(営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫(出) FAX (078) 915-8108  
北関東(営) FAX (0285) 23-2633 広 島(営) FAX (082) 294-0415  
仙 台(出) FAX (022) 771-5173 四 国(出) FAX (0877) 49-9306  
名古屋(営) FAX (052) 211-7166 九 州(営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ  
ン  
チ

グ  
ラ  
イ  
ン  
ダ

ドリル／タッパ

チップ／ハンマ

モーター／トクシユキ

スイショウヒン

