

Fuji ユーザマニュアル

—— ストレートグライнда —— 型 式 : FG-4H-7



FG-4H-7

主要諸元

型 式	といし寸法 (外径×厚×孔径)	無 負 荷 回 転 数	といし軸 ねじ寸法	全 長	質 量	最大空気 消費量	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm			mm	kg	m ³ /min		mm
FG-4H-7	75 × 32 × 12.7	9,000	W3/8-16	267	2.3	0.8	Rc 3/8	12.7

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²)時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250

首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923	大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2331
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735	兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331	広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172	四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261	九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501

☐ オーストラリア

☐ メキシコ

☐ ブラジル

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ドリル／タッパ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ユ
キ

ス
イ
シ
ヨ
ウ
ヒ
ン

